

Laden sie sich bitte unter dem Menu-Punkt Downloads die Datei ORASI-DAKO-KeyUpdate-Schnellinstallation herunter.



Startseite Produkte Downloads

ORASI - Datenübertragung

super schnell, sicher
und extrem einfach
für Privat, Homeoffice und Firma!

ORASI-DAKO-Schnellinstallation

Hinweis für Schnellinstallation

ORASI-DAKO-KeyUpdate-Schnellinstallation

Hinweis für KeyUpdate Schnellinstallation



Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC und starten sie anschließend die Anwendung.

Geben Sie bitte in dem sich nun öffnenden Dialog Ihre Seriennummer ein. (Diese Seriennummer finden Sie auf der Ihnen zugesandten Rechnung oder wenn diese schon freigeschalten wurde im Licence-Monitor). Starten Sie anschließend die Installation. Während der Installation wird die Software von unserem Server heruntergeladen und der Installationsvorgang automatisch gestartet.



Informationen für Aktivierung

Freischaltung per E-Mail anfordern

Ihre Seriennummer*: 5588-5289

Firma*: _____

Vorname: _____

Nachname: _____

Strasse* / Nr* : _____

Land* / PLZ* : D _____

Stadt / Gemeinde* : _____

E-Mail* : _____

Telefon / Mobil* : _____

* Pflichtfelder

Senden

Nach dem Abschluss der Installation füllen Sie bitte in dem sich öffnenden Dialog die Pflichtfelder aus.

Mit „Senden“ werden Ihre Anforderungsdaten für die Freischaltung Ihrer Seriennummer zu uns übermittelt.

Beenden Sie nun die Schnellinstallation. Nach der Bearbeitung Ihrer Email erhalten Sie schnellstmöglich die Freischaltnummer von uns zugesandt. Mit der Eingabe der Freischaltnummer im DAKO-Licence-Monitor schalten Sie Ihre Seriennummer frei.

Beachten Sie!

Damit ist das DAKO- KeyUpdate die Aktualisierung noch nicht abgeschlossen! Bitte führen anschließend das Update des DAKO-Key durch.



Update DAKO-Key

Voraussetzungen:

Administratorrechte, PC mit aktiver Netzwerkkarte



Für die Ausführung des Firmware-Updates ist eine neue Seriennummer erforderlich. Bitte beachten Sie, dass das Update eines DAKO-Key nur möglich ist, wenn die zu verwendende Seriennummer bereits freigeschaltet ist. Ein Update des DAKO-Key ist mit einer Testfreischaltung nicht möglich.

1. Stecken Sie den DAKO-Key mit Adapter an Ihren PC an.
2. Starten Sie das Programm „DAKO-KeyDownload“ über Startmenü → **DAKO** → **DAKO-Key** → **DAKO-KeyDownload** oder über das **Desktop-Symbol**.



Betätigen Sie die Taste „DAKO-KeyUpdate aufrufen“

3. Nach Bestätigung der Haftungshinweise wechselt das Programm zur Eingabe der Seriennummer und zeigt informativ die Version der bisherigen und der neuen Firmware an.

Geben Sie in das obere Eingabefeld Ihre neue Seriennummer ein. Die Update-/Seriennummer können Sie entweder direkt über die Tastatur eingeben oder aus Ihrem DAKO-LicenceMonitor über die Zwischenablage kopieren.

Betätigen Sie anschließend die Taste „Weiter“.
Das Update startet.



4. Nach Ablauf des Updates wird die erfolgreiche Ausführung gemeldet.

Die Betätigung der Taste „Fertig“ führt zurück in den Startdialog von DAKO-KeyUpdate (siehe Punkt 3). Hier wird nochmals die nun upgedatete Version des DAKO-Key angezeigt. Das Programm DAKO-KeyUpdate kann in dieser Ansicht (Punkt 3) durch Betätigen von „Beenden“ geschlossen werden oder es kann ein weiterer DAKO-Key durch Verwendung einer weiteren Seriennummer upgedatet werden.

Betätigen der Taste „Beenden“ schließt das Firmware-Update ab.